

Sådan bruger du SONY HDR-FX1E

Manuelle indstillinger:

Først skal du sikre dig, at automatikken er slået fra.

Sæt **AUTO/MAN** omskifteren på venstre side af camcorderen i midterstilling.

Hvis du herefter ikke aktiverer nogen af de manuelle funktioner, arbejder camcorderen fortsat fuldautomatisk.



Nu vælger du den manuelle funktion, du ønsker at benytte. For eksempel.

- Blænde; IRIS
- GAIN
- SHUTTER SPEED (lukkerhastighed)
- WHT BAL. (hvidbalance)

vælges med trykknapperne langs underkanten på venstre side.

Indstilling foretages således:

IRIS vælges med trykknappen og indstilles derefter med den blanke fremad vendte drejeknap til venstre under objektivet.

GAIN vælges med trykknappen og indstilles derefter med 3 trins omskifteren: 6 dB – 12 dB – 18 dB.

SHUTTER SPEED vælges med trykknappen og indstilles med menu-rullen bag på camcorderen.

WHT. BAL. vælges med trykknappen og giver mulighed for at vælge mellem 3 indstillinger på venstre side af camcorderen: Preset – A – B.

Preset indstillingen forvælges via menu P-MENU > WB PRESET – OUTDOOR/INDOOR > Tryk rulleknap ind..

A og B stillingen giver mulighed for hurtigt skift mellem 2 manuelle indstillinger.

Stil omskifteren på **A** eller **B**. Tryk på indstillingsknappen. Indstillingen er nu lagret indtil ny indstilling foretages.



Sådan bruger du SONY HDR-FX1E

DV/HDV omskiftning vælges via menu: P-MENU > STEADYSHOT > ON/OFF > tryk rulleknop ind.

Manuel/automatisk afstandsindstilling vælges med skydeomskifteren midt på venstre side af camcorderen.. Bemærk, at du med trykknappen under skydeomskifteren kortvarigt kan bruge automatikken til at finde fokus.

Billedstabilisering til/frakobles via menu: P-MENU > STEADYSHOT > ON/OFF > Tryk rulleknop ind.

Via menu er det endvidere muligt at justere graden af billedstabilisering.

Mikrofon-/linieindgang Grundfølsomhed til mikrofon- eller linieniveau vælges via menu: P-MENU > AUDIO SET > MIC/LINE IN > MIC/LINE IN > Vælg EXT MIC eller LINE> Tryk rulleknop ind.. Manuel eller automatisk regulering vælges med skydeomskifter under dæksel øverst til venstre på bagsiden af camcorderen.

Ved manuel regulering indstilles lydniveau med det riflede hjul (begge kanaler sammen).

Hovedtelefon tilsluttes i stikket på højre side af camcorderen Lydniveau på hovedtelefonen reguleres med volume-knapperne under LCD-skærmen.



Batterikapacitet kan kontrolleres **før** camcorderen tændes ved et tryk på "DISPLAY/BATT INFO".

Oplysninger på LCD-display kan begrænses når der ikke er brug for dem ved tryk på "DISPLAY/BATT INFO", mens camcorderen er tændt.